



기 능	사용 설명	비 고
파일 열기	"F2" 누른 후, 해당 파일 선택.	확장자(BIN, GBR)
Data 확대 축소	"Home" : 전체 화면, "Page Up" : 확대, "Page Down" : 축소. (Tip. 마우스 휠 스크롤 확대 축소 가능.)	"Z" Key 후 Drag : Window Zoom
Point to Point 측정	첫번째 측정 Point 에서 "A" => Space Bar => "D" => Space Bar => 두번째 측정 Point에서 "A"	Space Bar : 마우스 고정, 해제
Flash to Flash 측정	마우스 우 클릭 => Edge To Edge Measurement Tool 선택 => 첫번째 Flash 개체 클릭 => 두번째 Flash 개체 클릭 화면 최하단부에 정보 표시 : Edge to edge=0,35 (inside), 0,5 (outside), Center to center=0,425	측정 후 선택 취소 : Ctrl + "U"
Flash 직경 측정 및 속성 보기	해당 패턴에 마우스 위치 후, Shift + "A" 화면 최하단에 정보 표시 : Pad: -122,65895 3,5043 (scratch) C 0,075	
Layer On & Off	화면 좌측의 Layers Table에서 해당 Layer 더블 클릭.	

* Viewmate 프로그램 설치 방법 및 Option 설정.

- ViewMate_Setup.exe 파일 실행 후, 설치 마법사의 순서대로 다음 단계로 진행 하시되, Serial Number 기재 단계는 무시하시어 다음 단계로 진행 완료하시면 설치됩니다.
설치 후, 아래 2가지 Option 설정하시면, 정상 사용 가능 하십니다.

1. 화면 좌상단의 Only Option "v" Check 해제. Only

2. 화면 좌하단의 단위 Option "mm" 로 설정.